

# Bestway®

## 7-цветная светодиодная подсветка

Модель № 60303

4,5 В пост. тока Макс. 1,8 Вт IP68 1 м Макс. темпер. окруж. среды: 45°C Электрическая цепь класса 2

### ВНИМАНИЕ

#### **ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.**

Источники света этого светодиодного шнура не подлежат замене; при выходе их из строя следует заменить весь светодиодный шнур.

#### **Правила обращения с батарейками**

- Не вставляйте в устройство одновременно новые и старые батарейки.
- Не вставляйте в устройство одновременно батарейки разных типов. Не вставляйте в устройство одновременно щелочные, стандартные (углецинковые) батарейки и аккумуляторные (никель-кадмиевые) элементы питания.
- Устанавливайте батарейки с учетом правильной полярности (+ и -).
- Никогда не замыкайте батарейки накоротко.
- Ни в коем случае не пытайтесь зарядить батарейки, поскольку это может привести к их протечке, возгоранию или взрыву.
- Перед зарядкой аккумуляторных элементов питания они должны быть извлечены из изделия.
- Ни в коем случае не пытайтесь разобрать или вскрыть батарейки, поскольку это может привести к химическим ожогам электролитом.
- Вынимайте батарейки из оборудования, которое не планируется использовать в течение длительного времени.
- Разрядившиеся батарейки следует извлечь из изделия.
- Не утилизируйте ни изделие, ни батарейки методом сжигания. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами для обеспечения экологически безопасной утилизации.
- Батарейки не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, как-то солнечный свет, огонь и т. д.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Используйте только батарейки размера AAA (не входят в комплект поставки).




#### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизируемые электротехнические изделия запрещается выбрасывать с бытовым мусором. Отправьте изделия на предприятия по переработке при наличии таковых. Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь к местным властям или продавцу изделия.

# EAC

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Установите батарейки размера AAA (не входят в комплект поставки).
- Нажмите кнопку: подсветка включится.
- Нажмите еще раз: изменится световой эффект.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд: подсветка выключится.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В процессе замены батареек изделие должно оставаться абсолютно сухим.

Изделие будет работать до двух часов после включения. Затем оно выключится автоматически.



## УСТАНОВКА



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если светодиодная подсветка не используется, храните ее в сухом месте.